



サイドベース (マストホルダ)

壁面取付平面部用 溶融亜鉛メッキ処理

MODEL **AT-25D**
AT-27D
AT-32D

- このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。
- 家庭用屋外アンテナ、マストを建物の壁・平面部に取り付ける場合にお使いください。
- 取り付けマスト(別売品)は、ご使用前に適合マスト径を確認してください。
- 取り付けねじ径(市販品)は、ご使用前に取付ねじ径を確認してください。

施工上のご注意<次の各項に従い、安全な作業をおこなってください。>



ご使用前に、この取扱説明書とアンテナ本体の取扱説明書をよくお読みになり、正しく施工してください。



建物の構造・設置場所・地域やアンテナの構造により、設置できない場合があります。



高所作業はしっかりした足場で、安全を確保してください。






作業中、取付金具や工具を落下させたりしないよう、注意して取り扱ってください。

取付金具寸法




MODEL AT-25D

- 適合マスト径
最大 $\phi 25\text{mm}$ 以下
- 取付ねじ径
5mm






MODEL AT-27D

- 適合マスト径
最大 $\phi 27\text{mm}$ 以下
- 取付ねじ径
5mm



MODEL AT-32D



- 適合マスト径
最大 $\phi 32\text{mm}$ 以下
- 取付ねじ径
4mm



■金具の取付け

取付ねじ(市販品)
取付金具の上部から
固定してください。

例：AT-25D




⚠ 注意

- 取付ねじは取付穴に対して必ずすべて固定して、強度を確保してください。
- 金具取付部は強度確保のため、必ず(木部)等の強固な場所に取り付けてください。

■家庭用屋外アンテナの設置(例)

⚠ 注意

雪害、強風等による倒壊危険防止のため、左右横方向に補強ステー(支線)を張り、安全を確保してください。



- 設置終了後、締付ボルトがしっかりと締め付けられているか今一度確認してください。

■家庭用アンテナの取付け

アンテナ本体の取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。



取扱説明書



収容袋: PE

情報通信が仕事です。

日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221 (大代)
ホームページアドレス <http://www.nippon-antenna.co.jp/>

●製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

QT480 平成16年10月

■支店	東京 ☎(03)3893-5371	長野 ☎(026)244-3135	熊本 ☎(096)358-6211
名古屋 ☎(052)822-3321	山梨 ☎(076)494-8552	鹿児島 ☎(099)260-9666	
大阪 ☎(06)6928-3461	さいたま ☎(048)651-7361	■出張所	
福岡 ☎(092)584-1751	千葉 ☎(043)265-6401	釧路 ☎(0154)24-7410	
■営業所	摩多 ☎(042)540-1100	塩尻 ☎(0263)53-5221	
札幌 ☎(011)743-8515	横浜 ☎(045)829-0024	■上野事務所	
札幌 ☎(011)743-8515	岡崎 ☎(054)238-1200	伝送システム部	
盛岡 ☎(019)625-3128	松本 ☎(053)462-8521	☎(03)5806-8174	
仙台 ☎(022)390-0255	戸田 ☎(078)978-5545	営業開発部	
山形 ☎(024)921-6011	岡山 ☎(086)241-9808	☎(03)5806-8161	
宇都宮 ☎(028)663-4191	広島 ☎(082)292-2747	■関係会社	
高崎 ☎(027)361-1041	高松 ☎(087)865-0945	ニチアンCATV(株)	
水戸 ☎(029)253-6901	北九州 ☎(093)611-5258	☎(03)3843-2419	